

MANUAL DE USUARIO – USER MANUAL

Exp: MU-6a461 6bf87c02d3c1 36b79ca v1 .0

Banco de energía (power bank) magnético con carga inalámbrica



Batería externa magnética de carga rápida
Marca: MADISLINE
Modelo: C1035

INTRODUCCIÓN

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente. La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso

CONTENIDO DE LA CAJA



Banco de energía (power bank) magnético con carga inalámbrica

SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

⚠ Para garantizar un uso seguro de este producto, siga estas precauciones y advertencias. Utilice únicamente cargadores y cables de alimentación compatibles y en buen estado. No exponga el producto a la lluvia, humedad, líquidos, temperaturas extremas, fuego o luz solar directa durante períodos prolongados. No perforo, golpee, desmonte, modifique ni intente reparar la batería, ya que podría provocar cortocircuitos, sobrecalentamiento, incendio o daños irreversibles. Mantenga el producto alejado del alcance de niños y mascotas. No utilice la batería si presenta deformaciones, hinchazón, grietas, olor anormal o cualquier signo de daño físico. Suspenda inmediatamente su uso si detecta un calentamiento excesivo o un funcionamiento irregular. No cubra el equipo durante el proceso de carga y asegúrese de utilizarlo sobre superficies firmes, secas y bien ventiladas para facilitar la disipación del calor. Evite colocar objetos metálicos entre la superficie de carga inalámbrica y el dispositivo móvil, ya que pueden producir calentamiento excesivo o interferencias en la carga. Este producto está diseñado exclusivamente para la carga de dispositivos electrónicos compatibles. No utilice la batería para fines distintos a los especificados por el fabricante. Para conservar un rendimiento óptimo, almacene el producto en un lugar fresco y seco cuando no se utilice durante largos períodos y recárguelo periódicamente para preservar la vida útil de la batería. Este producto posee electrónica, por favor asegúrese de desechar correctamente en el contenedor de residuo electrónico. No exponga este producto a la intemperie. Uso interno únicamente. No exponga a la humedad ni a temperaturas extremas. No desmonte ni modifique el producto, ya que esto puede causar daños o lesiones. Si el producto presenta algún defecto o mal funcionamiento, deje de usarlo y contacte al servicio técnico. Este producto contiene baterías internas, no exponga al calor extremo, humedad o agua. Deseche el producto en los contenedores habilitados para desecho de baterías y pilas.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Desembale el producto, verifique que todas las partes se encuentran en el pack que ha recibido, estén sanas y en condiciones de uso. Si alguna de las partes presenta defectos o roturas, no ensamble el producto o no lo utilice, vuelva a colocar todo dentro de la caja y solicite el cambio correspondiente.

Instalación, uso y aplicación

Seguir los pasos de los diagramas

MANUAL DE USUARIO


Batería externa magnética de carga rápida para móvil y Apple Watch



Modelo : C1035



Descripción del producto



- 1 Indicador batería
- 2 Entrada Lightning
- 3 Carga inalámbrica
- 4 Carga Apple Watch
- 5 Type-C (Entrada)
- 6 Type-C (Entrada / Salida)
- 7 Soporte
- 8 Interruptor


Especificaciones

Dimensiones : 112.6*69.6*20.8 mm
 Peso : 216 g
 Capacidad : 10000mAh 38.5Wh
 USB : 5V=3A
 Eficiencia : 5V=2 A
 Batería : polímero de litio

Entrada Lightning : 5V=2.0 A
 Entrada Type-C : 5V=3.0 A 9V=2.0 A 12V=1.5 A
 Salida Type-C : 5V=3.0 A 9V=2.0 A 12V=1.5 A
 Salida Watch : 5V=3.0 A 9V=2.0 A 12V=1.5 A
 Salida Type-C : 5V=3.0 A 9V=2.0 A 12V=1.5 A
 Salida inalámbrica móvil: máx. 15 W
 Salida inalámbrica Apple Watch : 2.5W

Modo de uso

- Carga dos dispositivos con Type C 1/2, modo rápido.
- Salida inalámbrica Apple Watch para cargar el reloj.
- Salida inalámbrica móvil para teléfonos compatibles.



Precauciones

- Sustituya la batería sólo por otra del mismo tipo o equivalente.
- No exponga la batería al calor, fuego o a cortocircuitos.
- Use un adaptador certificado conforme a las especificaciones.
- Deseche correctamente con envases, cubos o cuerpo de R.E.

Tarjeta de garantía / Warranty service

Gracias por comprar este producto

Nombre Name	
Modelo MODEL	
Teléfono Telephone	
Dirección Address	
Causa del fallo Failure cause	
Fecha de compra Purchase date	

Atención: no desmonte este producto sin autorización, la garantía quedará invalidada.

DATOS DEL FABRICANTE



MADISLINE S.L.



CIF B26854992



CALLE JAPÓN 13 BAJO 3
33211 GIJÓN - ASTURIAS



WWW.MADISLINE.ES



CONTACTO@MADISLINE.ES







ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD (UE)

- Lea y conserve este manual antes del uso.
- Utilice únicamente cargadores y cables adecuados.
- No desmonte, perforo, aplaste, modifique ni cortocircuite la batería.
- No exponga el producto al fuego, al calor excesivo, a la luz solar directa ni al agua.
- No utilice el producto si está dañado, hinchado, deformado, perforado, mojado, presenta fugas o se sobrecalienta.
- Cargue y use el producto sobre una superficie seca, estable, ventilada y no inflamable. No cubrir durante la carga.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Este producto no es un juguete.
- No deseché el producto con la basura doméstica; deposítelo en un punto de recogida de RAEE y baterías.
- La sustitución de la batería debe realizarla únicamente personal cualificado o servicio técnico autorizado.
- En caso de fuga o contacto con el electrolito, evite el contacto con piel y ojos y solicite asistencia médica.

Advertencias de seguridad para baterías portátiles de ion-litio.

INSTRUCCIONES DE USO

Uso del producto

Para una mejor experiencia de usuario, siga cuidadosamente las instrucciones de uso a continuación y nuestras recomendaciones. De este modo, garantizará un uso adecuado y un mejor cuidado.

Uso y aplicación

	Gracias por elegir la batería externa magnética MADIS LINE modelo C1035. Este producto ha sido diseñado para proporcionar una solución práctica, segura y eficiente para la carga de teléfonos móviles compatibles con carga inalámbrica y relojes Smart Watch. Antes de utilizar el equipo por primera vez, lea atentamente este manual para conocer su funcionamiento, recomendaciones de uso y precauciones de seguridad. El cumplimiento de estas indicaciones contribuirá a un funcionamiento óptimo y a una mayor vida útil del producto. La batería externa magnética MADIS LINE modelo C1035 almacena energía en su batería interna de 10.000 mAh para suministrar alimentación a dispositivos compatibles cuando sea necesario. El equipo permite cargar teléfonos móviles mediante carga inalámbrica magnética o a través de sus puertos USB-C, ofreciendo una alimentación estable y eficiente. También incorpora un cargador inalámbrico específico para relojes Smart Watch, permitiendo cargar ambos dispositivos de forma práctica. El soporte plegable integrado facilita el uso del teléfono mientras se carga, permitiendo visualizar contenido o realizar videollamadas con comodidad. Para recargar la batería externa, conecte un cargador USB-C compatible al puerto de entrada. Los indicadores luminosos muestran el estado de carga restante y el funcionamiento del equipo durante el proceso de carga.
--	--

MANTENIMIENTO Y CUIDADO

Almacene en un lugar seco y a temperatura ambiente, lejos de la luz solar directa. Evite la exposición a condiciones extremas. Siga siempre las instrucciones específicas del fabricante para el uso y cuidado adecuado. Deseche este producto de manera responsable según las normativas locales cuando termine su vida útil. Seguir las recomendaciones ayuda a mantener la calidad y rendimiento de su producto por más tiempo. Si el producto es manipulado por un menor, por favor, que un mayor responsable se encuentre atento para evitar daños a la persona.

Limpieza

Para mantener en óptimas condiciones, siga estos métodos seguros de limpieza: Utilice un paño suave y ligeramente húmedo para limpiar la superficie y eliminar el polvo y la suciedad. Evite el uso de limpiadores abrasivos o productos químicos fuertes que puedan dañar la superficie.

No deje el equipo con la batería descargada. Si no va a utilizar el equipo por largos períodos, asegúrese de cargar la batería al menos unas 6 horas y luego almacene el equipo con la batería totalmente cargada. Dejar la batería sin carga durante períodos prolongados provoca daños irreversibles a la batería.

Almacenamiento

Cuando no esté utilizando el producto, siga estas recomendaciones para almacenarlo adecuadamente:

- Guarde el producto en un lugar fresco y seco para protegerlo de la humedad y el polvo. Alejado de fuentes de calor extremas
- Evite exponer el producto a la luz solar directa o a temperaturas extremas, ya que esto puede afectar su funcionamiento y durabilidad.
- Si es posible, guarde el producto en su caja original o en una bolsa de almacenamiento para protegerla de golpes y arañazos.

Mantenimiento regular

Para asegurar un rendimiento óptimo del producto a lo largo del tiempo, tenga en cuenta los siguientes consejos de mantenimiento:

- Verifique periódicamente el estado del cable de alimentación y el puerto de carga para asegurarse de que no estén dañados ni desgastados.
- Controles y botones (verifique que todos los mandos funcionan correctamente)
- Partes móviles (revise que no haya atascos, óxido o partes quebradas)
- Partes ajustables. (verifique el correcto ajuste de abrazaderas, mordazas y turcas de ajustes para prevenir caídas del producto)
- Si nota algún problema de funcionamiento o deterioro en la calidad de funcionamiento, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener asistencia técnica y mantenimiento adicional.

ESPECIFICACIONES

Generales

Nombre: Batería externa magnética de carga
rápida Marca: MADISLINE
Modelo: C1035

Capacidad nominal: 10.000 mAh (38,5 Wh)

Tensión nominal batería: 3,85 V

Entrada Lightning: 5V=2A

Entrada USB-C:

5V=2,6A

9V=2A

12V=1,5A

Salida USB-C:

5V=3A

9V=2,22A

12V=1,67A

Carga inalámbrica teléfono: 5W / 7,5W / 10W / 15W

Carga Apple Watch: 2,5W

Dimensiones: 113,4 × 69,1 × 21,8 mm

Peso: 250 g

MARCADO DE PRODUCTO



ADVERTENCIAS IMPORTANTES:

- No incinerar. No perforar. No aplastar.
- No exponer al fuego, al agua ni a temperaturas superiores a 60 °C.
- Utilice únicamente cargadores y cables compatibles.
- No desmontar ni modificar. Riesgo de incendio o descarga eléctrica.
- Si la batería presenta hinchazón, fugas o daños, deje de usar el producto.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

MARCADO DE PACKAGING



Responde a directivas y regulaciones de la UE:

Directivas

REACH (EC) 1907/2006, Reglamento (UE) 2023/988, Directiva 2011/65/UE, Directiva 2012/19/UE, Directiva 2014/30/UE, Reglamento (UE) 2023/1542